

品番 HNL86486

器具の取り付けには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。


## 施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

## 安全に関するご注意

### 警告

- 施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う。  
施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。
- 壁面取り付け専用器具のため、右図のような場所には取り付けない。  
火災・感電・落下の原因となります。
- 器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換をしない。  
火災・感電・落下の原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外の電源で使用しない。  
火災・感電の原因となります。




### 注意

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。

## 各部のなまえと取り付け方

(この図は一部抽象化した部品図です。)



### 1. 取付前の確認

- ・器具質量（約1.3kg）に十分耐えるよう、取付部の強度を確認してください。  
不備があると、器具落下の原因となります。

### 2. ツマミネジを緩め取付板を外す

### 3. 取付板を取り付ける

- ・取付板を付属の木ネジ2本で、壁面内の補強材のある位置に取り付けてください。  
不備があると、落下の原因となります。

### 4. 電源線を端子台に接続する

- ・電源線を差し込み穴の奥まで確実に差し込んでください。  
接続が不完全な場合、火災の原因となります。

### 5. 本体を取り付ける

- ・本体の引掛部（2カ所）を取付板の受金具（2カ所）に引っ掛けてください。


### 6. ツマミネジで本体を固定する

- ・ツマミネジは確実に締め込んでください。  
締め込みが不完全な場合、落下の原因となります。

### 7. ランプを確実に取り付ける

- ・ランプを確実に締め込んでください。  
磁器カバーはていねいに扱ってください。  
不備があると、火災・落下の原因となります。

### 4 適合電線 VVFφ1.6、φ2.0単線



### 5 取付板 引掛部（2カ所）



ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

## 安全に関するご注意

## ⚠ 警告

- 器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換をしない。火災・感電・落下の原因となります。
- 布や紙などの燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。火災の原因となります。
- ランプ交換の際には、器具表示及び取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用する。  
指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。
- 異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事に相談する。火災・感電の原因となります。
- アルカリ系洗剤は使用しない。強度低下による破損の原因となります。

## ⚠ 注意

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切って、しばらくしてから行ってください。  
やけど・感電の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。  
点検・交換してください。  
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。
- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店などの専門家による点検をお受けください。点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

## 保証について

1. 保証について…この商品の保証期間は1年間です。但し、安定器は3年間です。  
ランプ・グロー点灯管・電池等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
2. 保証書について…保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
3. 補修用性能部品の保有期間…弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。  
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

## お手入れ・ランプ交換 ⚠ 注意 必ず電源を切って行ってください。やけど・感電の原因となります。

- 器具の清掃について……水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。  
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。  
変色・変質、強度低下による破損の原因となります。
- ランプ交換について……適合ランプ表示にしたがって、下記の指定されたパナソニック製のランプを使用してください。  
不備がありますと、火災・落下の原因となります。

⚠ 警告 指定以外のランプを使用しない。火災の原因となります。

適合ランプ（指定）	おすすめの交換ランプ
ミニクリプトン電球 60Wまで	60形ミニクリプトン電球（ホワイト・110V用・E17）

## ⚠ 注意

- 点灯中や消灯直後のランプやその周辺に触らないでください。  
やけどの原因となります。

